

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Kolekcja podłóg 25+

Wycieraczka

Aby móc wiele lat cieszyć się podłogą firmy EGGER, w wejściu należy umieścić wycieraczkę odpowiednich rozmiarów. Zmniejsza to ilość wnoszonego do środka brudu, a tym samym minimalizuje mechaniczne uszkodzenie podłogi. Wycieraczkę należy regularnie sprzątać, a w razie potrzeby wymienić. W przypadku zastosowania w obiektach komercyjnych, gdzie powierzchnia podłogi graniczy bezpośrednio z wejściem do budynku, należy zamontować w podłodze ciąg wycieraczek o odpowiednich rozmiarach.

Sprzątanie po zakończeniu układania

Nowo ułożoną podłogę należy ostatecznie/dokładnie oczyścić w celu usunięcia wszelkich pozostałości/zabrudzeń wywołanych układaniem i robotami budowlanymi.

Czyszczenie pielęgnacyjne

Czyszczenie pielęgnacyjne to regularne usuwanie z powierzchni kurzu i zabrudzeń. Czyszczenie prowadzi się przez zamiatanie i odkurzanie odkurzaczem z odpowiednią końcówką, a także przez zmywanie na mokro przy użyciu środka do mycia podłóg laminowanych, który nie tworzy powłoki. Należy przestrzegać zalecanego przez producenta dozowania. Zalecamy systemowy płyn do czyszczenia Clean-it firmy EGGER.

Czyszczenie dokładne

Dokładne czyszczenie podłogi jest niezbędne w przypadku przylegania dużej ilości zabrudzeń lub uporczywych pozostałości na powierzchni podłogi, których nie można usunąć w ramach czyszczenia pielęgnacyjnego i używanymi do niego metodami.

Podłogi drewnopochodne

Elementy podłóg drewnopochodnych firmy EGGER łączy się na pióro-wpust bez użycia kleju. Nie można całkowicie wykluczyć przenikania wilgoci do połączenia elementów podłogowych. Dlatego właśnie należy unikać działań czyszczących powodujących większą wilgotność, powstawanie kałuż lub zastoin wody. Należy stosować profesjonalną metodę „2-etapowego przecierania”.

- Najpierw należy za pomocą tekstylnego przyrządu do czyszczenia (mop, nakładka do mopa, ścierka itp.) nałożyć na podłogę odpowiednią ilość środka czyszczącego, by zmiękczyć lub usunąć przylegające, zaschnięte zabrudzenia.
- W następnym kroku należy niezwłocznie usunąć za pomocą tekstylnego przyrządu do czyszczenia nadmiar środka do czyszczenia (≤ 5 minut).

Rodzaj zabrudzeń

Różne rodzaje zabrudzeń wymagają różnych rodzajów czyszczenia. Zależnie od rodzaju zabrudzeń i rodzaju środka czyszczącego w celu uzyskania pomyślnego, zadowalającego wyniku czyszczenia należy użyć odpowiednio zimnej/ciepłej wody zależnie od wskazówek producenta. Większość dostępnych środków do czyszczenia podłóg oraz środków uniwersalnych, a także środków organicznych, w tym ocet i cytryna, najlepiej sprawdza się w zimnej wodzie i dopiero wówczas osiąga pełną skuteczność, ponieważ duża część środków czyszczących i dezynfekujących bardzo szybko paruje w połączeniu z ciepłą wodą. Ciepłej wody można używać do usuwania tłustych zabrudzeń; sprawdza się ona lepiej także w przypadku bakterii i drobnoustrojów.

Rodzaj zabrudzeń	Czyszczenie ogólne	Porada
Kurz, brud, smar, olej, mieszanina kurzu i tłuszczu, kawa, herbata, soki owocowe, odciski palców i stóp, guma, krew, mocz	Usunąć zabrudzenia czystą szmatką/ściereczką i gorącą wodą. Następnie zneutralizować czystą wodą, aby uniknąć smug. Później wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry.	Stosowanie systemowego płynu do mycia podłóg
Farby rozpuszczalne w wodzie, bejce, farby emulsyjne i kleje dyspersyjne (PVAC)	Lekkie/świeże, punktowe zabrudzenia usunąć miękkim, wilgotnym ręcznikiem papierowym. Następnie wytrzeć powierzchnię do sucha. Usunąć zabrudzenia o dłuższym czasie kontaktu czystą ściereczką i gorącą wodą. Następnie zneutralizować czystą wodą, aby uniknąć smug. Później wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry.	Użyć systemowego płynu do mycia podłóg oraz, w razie potrzeby, rozpuszczalnika organicznego, np. acetonu, denaturatu, benzyny ekstrakcyjnej lub zmywacza do paznokci.
Lakiery, farby i kleje na bazie rozpuszczalników (pozostałości lakierów, odpryski, farby w sprayu, tusze do stempli)	Bezzwłocznie usunąć zabrudzenia rozpuszczalnikiem organicznym. Następnie zneutralizować czystą wodą, aby uniknąć smug. Później wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry.	Rozpuszczalniki organiczne, np. aceton, benzyna lakowa, benzyna lub zmywacz do paznokci. Punktowe pozostałości barwnika można po zaschnięciu usunąć mechanicznie plastikową szpatułką.
Silikony, masy uszczelniające	Zetrzeć zabrudzenie na sucho, w razie potrzeby użyć zmywacza do silikonu. Następnie zneutralizować czystą wodą, aby uniknąć smug. Później wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry.	

Zastosowanie

W codziennym użytkowaniu należy przestrzegać poniższych zaleceń. Zalecenia te odnoszą się do wszystkich podłóg firmy EGGER.

- Podłogi firmy EGGER wymagają regularnego czyszczenia w całym okresie eksploatacji. Należy zawsze zacząć od najłagodniejszej metody i najkrótszego czasu ekspozycji.
- Co do zasady plamy lub wylane ciecze, takie jak herbata, kawa, wino itp. należy usuwać od razu, ponieważ po dłuższym czasie kontaktu ich usunięcie jest trudniejsze.
- Podczas przestawiania mebli należy je podnosić, a nie przesuwając, chyba że pod ich nogi podłoży się szmatkę lub koc.
- Pod wszystkie nóżki mebli, w tym krzesel i stołów, należy podkleić filcowe podkładki odpowiednich rozmiarów. Wymagają one regularnego czyszczenia i sprawdzania pod kątem sprawności, a w razie potrzeby wymiany.
- W przypadku krzesel i mebli na kótkach należy stosować tylko miękkie kółka meblowe (typu W). Kółka wymagają regularnego czyszczenia i sprawdzania pod kątem sprawności, a w razie potrzeby wymiany. Zalecamy, by pod meble biurowe na kótkach stosować odpowiednią matę ochronną.
- Podczas odkurzania należy używać odpowiedniej końcówki. Obrotowe szczotki trzepiące należy wyłączyć/zdemontować.
- Powierzchnie podłóg nie mogą być stosowane jak powierzchnie do cięcia innych materiałów.
- Podłogę należy przecierać zwilżoną szmatką.
- Rozlane płyny, stojącą wilgoć i ciecze należy niezwłocznie usunąć i nie pozostawiać na podłodze dłużej niż jest to konieczne. Nie wolno polewać podłogi wodą ani innymi płynami.
- Do czyszczenia podłóg nie stosować szlifierek ani maszyn do szorowania i maszyn polerskich, szczotek do szorowania, myjek wysokociśnieniowych lub podobnego sprzętu.
- Nie stosować środków ściernych ani środków do szorowania ani wełny stalowej.
- Nie dopuszcza się woskowania ani polerowania podłogi.
- Całopowierzchniowe uszczelnianie powierzchni podłóg EGGER nie jest konieczne i jest niedozwolone.
- Podłogi EGGER nadają się do odkurzania samojezdnym odkurzaczem z funkcją mopa. Proces przecierania podłogi mopem może używać tylko niewielkiego poziomu wilgoci.
- Zasadniczo nie zezwala się na czyszczenie podłóg firmy EGGER myjką parową. Jedynie wyznaczone podłogi EGGER NatureSense Aqua+ i AquaDura+ nadają się i są zatwierdzone do czyszczenia powszechnie dostępnymi myjkami parowymi. Myjka parowa musi być w ciągłym ruchu. Myjkę parową można napełnić wyłącznie czystą wodą. Nie wolno dodawać do niej żadnych środków czyszczących lub innych dodatków.

Szczególne działania ochronne

- Podczas układania i eksploatacji podłóg firmy EGGER NatureSense Aqua+ i AquaDura+ w salonach fryzjerskich i kosmetycznych lub podobnych miejscach należy pamiętać, że powierzchnie pod fotelami i wokół nich itp. należy zakryć odpowiednią matą ochronną o właściwych wymiarach, ponieważ farby do włosów i inne substancje koloryzujące mogą spowodować nieodwracalne przebarwienia i zmiany powierzchni podłogi, zależnie od ich stężenia, składników i czasu ekspozycji.
- W przypadku podłogi EGGER AquaDura i AquaDura+ dodatkowo zaleca się (bezpośrednio po ułożeniu) zastosowanie/wykorzystanie środka „Dr. Schutz PU-Anticolor”. Z przyjemnością prześlemy Państwu odpowiednie instrukcje Dr. Schutz GmbH.
- Jeśli farba do włosów, środki wybielające lub inne substancje barwiące wejdą jednak w kontakt z powierzchnią podłogi, należy je natychmiast usunąć, a zabrudzone miejsce zneutralizować wilgotną ściereczką.
- W przypadku wątpliwości co do stosowania środków chemicznych, farb do włosów lub środków wybielających, a także innych substancji barwiących, należy przeprowadzić test wrażliwości na niezamontowanej płycie wzorcowej. Prosimy również zapoznać się z instrukcją użytkowania znajdującą się w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu.




Warunki klimatyczne w pomieszczeniu

Przed, w trakcie oraz po montażu należy zagwarantować następujące warunki klimatyczne:

- Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić co najmniej 18°C.
- Temperatura powierzchni podłogi powinna wynosić co najmniej 15°C.
- Względna wilgotność powietrza powinna wynosić od 40% do 70%.

Naprawa i wymiana

- Niewielkie, punktowe uszkodzenia powierzchni można naprawić systemową pastą Decor „Mix & Fill” firmy EGGER lub ogólnie dostępnymi woskami twardymi.
- Poważnie uszkodzone paneli można bez trudu wymienić, zlecając to specjaliście. Z przyjemnością prześlemy Państwu odpowiednie instrukcje wymiany paneli.

Podłogi EGGER z systemem montażu CLIC it! - wymiana elementu podłogi w systemie montażowym	Naprawa podłogi hybrydowej firmy EGGER (YouTube)	Naprawa podłogi laminowanej firmy EGGER (YouTube)
		

Różne

Niezastosowanie się do wymienionych w niniejszej instrukcji wskazówek dotyczących czyszczenia i konserwacji powoduje unieważnienie wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Dodatkowe informacje:

Niniejsze dane techniczne zostały sporządzone zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą. Są one przeznaczone jedynie do celów informacyjnych i nie stanowią gwarancji właściwości produktu ani potwierdzenia, że jest on odpowiedni do określonych zastosowań. Podane informacje są oparte na naszym doświadczeniu oraz własnych badaniach i odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, w tym błędy dotyczące norm i błędy drukarskie. Ponadto zmiany techniczne mogą wynikać z dalszego rozwoju podłóg EGGER, jak również ze zmian norm i dokumentów obowiązującego prawa. Informacji zawartych w niniejszym arkuszu danych technicznych nie powinno się zatem uważać za instrukcję obsługi lub za oficjalnie wiążące.

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Niemcy

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

support-flooring@egger.com